

Descriere generală (fig. 1)

- 1 Aparat de încălzit biberoane
- 2 Indicator de progres
- 3 Buton de pornire/oprire și pt. setări
- 4 Setare pentru dezghețare
- 5 Setare pt. încălzirea laptelui 1
- 6 Setare pt. încălzirea laptelui 2
- 7 Setare pt. încălzirea laptelui 3
- 8 Setare pt. încălzirea hranei pentru bebeluși
- 9 Butonul Pornit/Oprit

Important

Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă aparatul la **www.philips.com/welcome**. Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul de încălzit biberoane și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau în alt lichid și nici nu-l clătiți sub jet de apă.

Avertisment

- Utilizați aparatul numai în interior.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta minimă de 8 ani și persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea

și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii, decât dacă aceștia au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați.

- Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.
- Nu scufundați cablul, ștecherul sau aparatul în apă sau în niciun alt lichid.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne pe marginea unei mese sau a unui blat. Cablul în exces poate fi depozitat la baza aparatului de încălzit biberoane pentru a asigura stabilitate aparatului.
- Nu apropiați cablul electric de suprafețe fierbinți.
- Conectați aparatul doar la o priză de perete cu împământare. Aveți grijă ca ștecherul să fie corect introdus în priza de perete.
- Verificați dacă tensiunea indicată în partea inferioară a aparatului corespunde tensiunii locale, înainte de a conecta aparatul.
- Dacă trebuie să utilizați un prelungitor, asigurați-vă că acesta este un prelungitor cu împământare, cu valori nominale de cel puțin 13 Amperi.
- Nu folosiți aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare sau aparatul însuși sunt deteriorate. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, un centru de service autorizat de Philips sau personal calificat în domeniu, pentru a evita orice pericol.

- Nu așezați aparatul pe sau lângă un aragaz cu gaz sau electric fierbinte sau într-un cuptor încins.
- Nu preîncălziți aparatul.
- Așezați întotdeauna biberonul complet asamblat și cu capac în aparatul de încălzit biberoane înainte să adăugați apă.
- Asigurați-vă că adăugați apă înainte de a porni aparatul de încălzit biberoane.
- Apa fierbinte poate provoca arsuri grave. Manevrați cu atenție aparatul de încălzit biberoane când acesta conține apă fierbinte.
- Este posibil ca zonele accesibile să se încălzească puternic atunci când aparatul este în funcțiune.
- Nu mutați aparatul când acesta conține apă fierbinte.
- Verificați întotdeauna temperatura alimentelor înainte de a vă hrăni copilul.

Atenție

- Acest aparat este destinat uzului domestic și aplicațiilor similare, precum ferme, medii în care se oferă servicii de tip cazare și mic dejun, zona bucătăriei pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru și de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial.
- Scoateți aparatul din priză atunci când nu este în uz.
- Stocați cablul de alimentare în exces la baza aparatului pentru a asigura stabilitatea aparatului de încălzit biberoane.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.
- Urmați instrucțiunile de detartrare pentru a evita distrugerea.

- Nu încercați să desfaceți sau să reparați singure aparatul. Puteți contacta Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. (consultați www.philips.com/support).

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Utilizarea aparatului de încălzit biberoane

Cu acest aparat de încălzit biberoane, puteți încălzi și decongela în siguranță laptele matern în biberoane Philips AVENT și lapte sau hrană pentru bebeluși în recipiente.

Notă: Pungile cu lapte matern Philips AVENT și biberoanele Philips AVENT de 2 oz/60 ml nu pot fi utilizate în acest aparat de încălzit biberoane.

Explicarea setărilor

- Setarea pentru decongelare: pentru a decongela un biberon sau recipient cu lapte sau hrană pentru bebeluși. Încălzirea nu se produce (fig. 2).
- Setarea pt. încălzirea laptelui: selectați una dintre aceste setări atunci când doriți să încălziți un biberon cu lapte la o temperatură **sigură**. Setarea 2 încălzește laptele până la aproximativ temperatura corpului. Setarea 1 încălzește laptele la o temperatură puțin mai mică iar setarea 3 încălzește laptele la o temperatură puțin mai mare.
- Setarea de încălzire a hranei: selectați această setare atunci când doriți să încălziți un recipient sau un borcan cu hrană pentru bebeluși.

Utilizarea aparatului de încălzit biberoane pentru încălzirea laptelui

- 1** Introduceți ștecherul în priză (fig. 3).
- 2** Așezați un biberon în centrul aparatului de încălzit biberoane (fig. 4).

Notă: Pentru a încălzi laptele într-un recipient pentru păstrarea laptelui, urmați aceleași etape ca cele indicate pentru încălzirea laptelui într-un biberon.

3 Umpleți aparatul de încălzit biberoane cu **aceeași** cantitate de apă potabilă ca și cantitatea de lapte pe care doriți să o încălziți (de exemplu, pentru a încălzi 125 ml/4 oz de lapte, trebuie să utilizați 125 ml/4 oz de apă potabilă). Dacă doriți să încălziți o cantitate mare de lapte (>180 ml/6 oz) nivelul maxim de apă este de aproximativ 1 cm/0,4 inchi sub marginea aparatului de încălzit biberoane (care corespunde adăugând 160 ml/4,5 oz de apă potabilă). Un nivel precis al apei asigură o performanță de încălzire corectă. (fig. 5)

4 Selectați setarea dorită (fig. 6).

Notă: Experiența ne învață că este posibil ca bebelușii să aibă o preferință a temperaturii laptelui lor. Acest lucru poate fi cauzat de preferința personală sau factori externi (de ex. temperatura mediului). Toate cele trei setări asigură încălzirea laptelui la o temperatură sigură, care este confortabilă pentru bebelușul dvs. și păstrează nutrienții și vitaminele din lapte.

5 Apăsăți butonul pornire/oprire pentru a porni aparatul. Ledul de pe buton se aprinde pentru a indica faptul că aparatul de încălzit biberoane este pornit (fig. 7).

Notă: Aparatul de încălzit biberoane începe încălzirea imediat după ce apăsați butonul. Acesta este echipat cu un senzor care detectează cât lapte trebuie încălzit și la ce temperatură inițială este laptele (temperatura camerei sau din frigider). Datorită software-ului inteligent, aparatul de încălzit biberoane încălzește laptele automat în aproximativ 9 - 10 minute, indiferent de temperatura inițială a laptelui, cantitatea de lapte sau temperatura finală dorită.

6 Indicatorul de progres începe să se umple treptat cu lumină albă afișând progresul procesului de încălzire a laptelui. (fig. 8)

Notă: Indicatorul de progres va afișa progresul procesului de încălzire a laptelui. Acesta începe să lumineze intermitent atunci când aparatul este pornit. După finalizarea primei faze de încălzire, segmentul din partea inferioară luminează continuu iar segmentul următor începe să lumineze intermitent pentru a indica faptul că a doua fază de încălzire este în curs. Acești pași continuă până la finalizarea celei de-a treia faze de încălzire. Atunci întregul indicator de progres luminează continuu.

Notă: În timpul procesului de încălzire, laptele circulă pentru a asigura o încălzire uniformă.

Atenție: Nu scoateți biberonul din aparatul de încălzit biberoane în timpul încălzirii.

- 7** Când întregul indicator de progres luminează continuu, laptele a ajuns la temperatura finală setată.
- ▶ Când laptele este cald, fie puteți să scoateți biberonul din aparatul de încălzit biberoane pentru a hrăni bebelușul imediat (consultați secțiunea „Hrănirea bebelușului dvs. imediat”), fie îl puteți păstra cald în aparatul de încălzit biberoane (consultați secțiunea „Păstrarea laptelui cald”).

Hrănirea bebelușului dvs. imediat

- 1** Apăsăți butonul de pornire/oprire pentru a opri aparatul și a scoate biberonul (fig. 9).
- 2** Verificați întotdeauna temperatura laptelui înainte de a hrăni bebelușul. Agitați ușor laptele din biberon și verificați temperatura laptelui stropind câteva picături pe interiorul încheieturii mâinii dvs (fig. 10).

Păstrarea laptelui cald

- 1** Când laptele ajunge la temperatura finală dorită, aparatul de încălzit biberoane comută automat la modul de păstrare la cald. În acest mod, laptele este menținut la temperatura setată timp de 20 de minute (fig. 11).
- 2** Aparatul de încălzit biberoane se oprește automat după 20 de minute. Indicatorul de progres se oprește pentru a indica faptul că laptele nu este menținut la temperatura finală dorită (fig. 12).

Notă: Dacă doriți să hrăniți bebelușul cu lapte la temperatura setată, trebuie să scoateți biberonul din aparatul de încălzit biberoane și să hrăniți bebelușul cu el imediat după ce aparatul de încălzit biberoane se oprește, în caz contrar laptele se răcește.

Notă: Nu puteți prelungi modul de păstrare la cald al aparatului de încălzit biberoane.

Atenție: Nu este recomandat să reîncălziți laptele matern de două ori, deoarece bacteriile încep să se dezvolte în lapte.

- 3** Verificați întotdeauna temperatura laptelui înainte de a hrăni bebelușul. Agitați ușor laptele din biberon sau din recipientul de păstrare a laptelui și verificați temperatura laptelui stropind câteva picături pe interiorul încheieturii mâinii dvs (fig. 10).
- 4** Scoateți aparatul din priză și goliți aparatul de încălzit biberoane (fig. 13).

Notă: Dacă doriți să încălziți alt biberon imediat, umpleți întotdeauna aparatul de încălzit biberoane cu apă rece proaspătă și lăsați-l să se răcească timp de câteva minute.

Utilizarea aparatului de încălzit biberoane pentru încălzirea hranei pentru bebeluși

- 1** Introduceți ștecherul în priză (fig. 3).
- 2** Așezați un recipient sau vas cu hrană pentru bebeluși în centrul aparatului de încălzit biberoane (fig. 14).

Notă: Puteți lăsa deoparte capacul recipientului sau al vasului cu hrană, astfel încât să puteți amesteca hrana în timpul încălzirii.

- 3** Umpleți aparatul de încălzit biberoane cu **aceeași** cantitate de apă potabilă ca și cantitatea de hrană pentru bebeluși pe care doriți să o încălziți (de exemplu, pentru a încălzi 125 ml/4 oz de hrană, trebuie să utilizați 125 ml/4 oz de apă potabilă). Dacă doriți să încălziți o cantitate mare de hrană pentru bebeluși, nivelul maxim de apă este de aproximativ 1 cm/0,4 inchi sub marginea a aparatului de încălzit biberoane (care corespunde adăugând 160 ml/4,5 oz de apă potabilă). Un nivel precis al apei asigură o performanță de încălzire corectă. (fig. 15)
- 4** Selectați setarea pentru încălzirea hranei pentru bebeluși.
- 5** Apăsăți butonul pornire/oprire pentru a porni aparatul. Ledul de pe indicatorul de progres indică faptul că aparatul de încălzit biberoane este pornit.

Notă: Aparatul de încălzit biberoane începe să încălzească imediat după ce apăsați butonul. Din cauza varietății de consistențe ale hranei pentru bebeluși, aparatul nu poate detecta cu exactitate cât ar trebui încălzită hrana pentru bebeluși. Este luată în calcul numai o estimare.

- 6** Indicatorul de progres începe să se umple treptat cu lumină albă pentru a indica progresul procesului de încălzire. În timpul procesului de încălzire, nu scoateți vasul sau recipientul din aparatul de încălzit biberoane, ci amestecați hrana pentru bebeluși în timp ce vasul sau recipientul este încă în aparatul de încălzit biberoane.

Notă: Puteți începe să amestecați hrana odată ce al doilea segment al indicatorului de progres luminează continuu. Amestecarea înainte de acest moment nu este eficientă deoarece temperatura hranei este încă prea scăzută.

Atenție: Nu luați recipientul sau vasul cu hrană din aparatul de încălzit biberoane în timpul încălzirii.

- 7** Când întregul indicator de progres luminează continuu, hrana pentru bebeluși a ajuns la temperatura finală setată.

Notă: Din cauza varietății de consistențe ale hranei pentru bebeluși, se recomandă să amestecați continuu în hrana pentru bebeluși și să verificați temperatura sa în timp ce se încălzește, pentru un rezultat optim.

- ▶ După încălzire, gustați întotdeauna hrana pentru bebeluși pentru a vă asigura că nu este prea fierbinte. Dacă hrana pentru bebeluși nu este suficient de caldă, puneți recipientul înapoi în aparatul de încălzit biberoane, țineți-l mai mult în modul de păstrare la cald și amestecați.
- ▶ Atunci când hrana pentru bebeluși este caldă, fie puteți să luați recipientul sau vasul cu hrană pentru bebeluși din aparatul de încălzit biberoane pentru a vă hrăni bebelușul imediat (consultați secțiunea „Hrănirea bebelușului dvs. imediat”), fie o puteți păstra caldă în aparatul de încălzit biberoane (consultați secțiunea „Păstrarea hranei pentru bebeluși caldă”).

Hrănirea bebelușului dvs. imediat

- 1** După încălzire, gustați hrana pentru bebeluși pentru a vă asigura că nu este prea fierbinte. Apăsați butonul pornire/oprire pentru a opri aparatul și scoateți recipientul sau vasul cu hrană pentru bebeluși (fig. 16).

Păstrarea hranei pentru bebeluși caldă

- 1** Când hrana pentru bebeluși ajunge aproximativ la temperatura finală dorită, aparatul de încălzit biberoane comută automat la modul de păstrare la cald. În timpul acestui mod, hrana pentru bebeluși este menținută timp de 20 de minute la temperatura dorită.
- 2** Aparatul de încălzit biberoane se oprește automat după 20 de minute. Indicatorul de progres se oprește pentru a indica faptul că hrana pentru bebeluși nu este menținută la temperatura finală dorită.

Notă: Dacă doriți să hrăniți bebelușul cu hrana la temperatura setată, trebuie să scoateți hrana pentru bebeluși din aparatul de încălzit biberoane și să o dați bebelușului dvs. imediat după ce aparatul de încălzit biberoane se oprește. Dacă nu faceți acest lucru, hrana pentru bebeluși se răcește ușor.

Notă: Nu puteți prelungi modul de păstrare la cald al aparatului.

Setare pentru dezghețare

La această setare, puteți dezgheța lapte sau hrană congelat(ă). Urmați pașii indicați din secțiunile „Utilizarea aparatului de încălzit biberoane pentru a încălzi lapte” sau „Utilizarea aparatului de încălzit biberoane pentru a încălzi hrană pentru bebeluși”.

Indicatorul de progres se umple treptat cu lumină albă pentru a afișa progresul procesului de dezghețare. Laptele sau hrana este decongelată complet când întregul indicator de progres luminează continuu.

Notă: După ce s-a decongelat, trebuie să selectați setarea pentru încălzirea laptelui pentru a vă încălzi laptele la temperatura dorită.

Atenție: Laptele sau hrana pentru bebeluși congelat(ă) va fi decongelat(ă) numai în stare lichidă. Nu va depăși niciodată 20 de grade.

Curățarea și îndepărtarea depunerilor

Curățarea

- 1 După fiecare utilizare, scoateți aparatul de încălzit biberoane din priză și lăsați-l să se răcească (fig. 17).
- 2 Ștergeți apa de pe aparatul de încălzit biberoane pentru igienă (fig. 18).
- 3 Ștergeți exteriorul și interiorul aparatului de încălzit biberoane cu o lavetă umedă (fig. 19).

Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, antibacterieni, solvenți organici sau instrumente ascuțite pentru a curăța aparatul de încălzit biberoane.

Notă: Dacă ați utilizat aparatul de încălzit biberoane pentru a încălzi recipiente cu hrană pentru bebeluși, asigurați-vă că pe baza aparatului de încălzit biberoane nu rămân alimente care s-au vărsat.

Îndepărtarea calcarului

Se recomandă să detartrați aparatul de încălzit biberoane la fiecare **patru săptămâni** pentru a vă asigura că funcționează eficient în continuare.

- 1 Amestecați 10 grame de acid citric cu 200 ml/7 oz de apă rece și turnați-l în aparatul de încălzit biberoane. Porniți aparatul de încălzit biberoane, selectați setarea pentru încălzirea laptelui pentru decongelare și lăsați aparatul să funcționeze timp de 10 minute. Lăsați soluția în aparatul de încălzit biberoane până când se dizolvă tot calcarul. Puteți achiziționa acid citric (SCF943) de la www.shop.philips.com/service. (fig. 20)

Notă: Puteți, de asemenea, să amestecați 50 ml/1,7 oz de oțet alb cu 100 ml/3,4 oz de apă rece pentru a detartra aparatul.

- 2 Scoateți aparatul de încălzit biberoane din priză înainte de a-l goli (fig. 17).
- 3 Goliți aparatul de încălzit biberoane și clătiți bine interiorul acestuia. Dacă în continuare vedeți urme de calcar după clătire, repetați procedura de detartrare (fig. 18).

Protecția mediului

- Acest simbol de pe produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva Europeană 2012/19/UE. Informați-vă cu privire la sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice. Respectați regulile locale și nu aruncați niciodată produsul împreună cu gunoiul menajer. Eliminarea corectă a produselor vechi contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane (fig. 21).

Garanție și asistență

Dacă aveți nevoie de informații sau de asistență, vă rugăm să vizitați **www.philips.com/support** sau să citiți broșura de garanție internațională separată.